

Отключване /заклучване брави ASD C10/11 , ASD N11 PIN



I. С код (парола)

Ръкохватката (ключалката) е неактивна и се върти свободно когато е заключено .

1. Натиснете бутон за активиране на клавиатурата (цифрите светват)
2. Наберете внимателно кода , който сте получили (4 до 9 цифри) и завършете със знака (бутон) „ #”
3. Ако сте въвели вярно кода , ключалката ще ви съобщи с глас „ Unlocked”
4. Ръкохватката (ключалката) става активна за няколко секунди и може да задвижва резетата при въртене.
5. Ако сте въвели грешно кода , ключалката ще ви съобщи с глас „Operation fale”
6. При отключване завъртете надясно – по посока на часовниковата стрелка и отворете вратата ако ключалката е от ляво и в обратна посока ако ключалката ви е отдясно.
7. При заключване въведете кода отново (точка 2) и завъртете в посока обратна на тази при отключване (точка 6) и заключете вратата.

II. С Чип (карта)

Ръкохватката (ключалката) е неактивна и се върти свободно когато е заключено .

1. Докоснете чипа (картата) в центъра на клавиатурата
2. Ключалката ще ви съобщи с глас „ Unlocked”
3. Ръкохватката (ключалката) става активна за няколко секунди и може да задвижва

резетата при въртене.

4. При отключване завъртете надясно – по посока на часовниковата стрелка и отворете вратата ако ключалката е от ляво и в обратна посока ако ключалката ви е отдясно.
5. При заключване повторете точка 1 и завъртете в посока обратна на тази при отключване (точка 6) и заключете вратата.

III. С пръстов отпечатък

Ръкохватката (ключалката) е неактивна и се върти свободно, когато е заключено .

1. Поставете пръста върху четеца
2. Ключалката ще ви съобщи с глас „ Unlocked”
3. Ключалката ще ви съобщи с глас „Operation fale”, ако не разпознае отпечатъка. Това може да се случи , ако пръста е замърсен, влажен, или позицията на поставяне е различна от първоначално дефинираната или поставяте недефиниран пръст.
4. Ръкохватката (ключалката) става активна за няколко секунди и може да задвижва резетата при въртене.
5. При отключване завъртете надясно – по посока на часовниковата стрелка и отворете вратата ако ключалката е от ляво и в обратна посока ако ключалката ви е отдясно.
6. При заключване повторете точка 1 и завъртете в посока обратна на тази при отключване (точка 5) и заключете вратата.

IV. С телефон

Ръкохватката (ключалката) е неактивна и се върти свободно, когато е заключено .

1. Отворете приложението TTLock и натиснете иконата на катинар
2. Ключалката ще ви съобщи с глас „ Unlocked”
3. Ръкохватката (ключалката) става активна за няколко секунди и може да задвижва резетата при въртене.
4. При отключване завъртете надясно – по посока на часовниковата стрелка и отворете вратата ако ключалката е от ляво и в обратна посока ако ключалката ви е отдясно.
5. При заключване повторете точка 1 и завъртете в посока обратна на тази при отключване (точка 5) и заключете вратата.

