

Електронни ключалки с код за шкафове ASD 1602

Работа в публичен режим-еднократен код.

Две положения на ключалката снимки : 1 – затворено , 2 – отворено



Шкафа е свободен за ползване ако индикатора от „снимка 1“ не мига

Затваряне .

Поставете вашите лични вещи в шкафа и въведете вашия код - 4-15 цифри. Стъпки:

1. Натиснете **ОК** , ще чуете продължителен звуков сигнал и индикаторната лампа „отключен катинар“ ще започне да мига. Ако сигнала е кратък , значи шкафа е зает и индикатора от снимка 1 мига.
2. Имате 8 секунди за да започнете въвеждане на вашия код от 4 до 15 цифри и завършете с „**ОК**“
3. След въвеждане на кода бравата е отключена за 4 секунди, след което се заключва автоматично.
- 4. Бравата е заключена индикатора мига веднъж на всеки 3 секунди. Шкафа е зает.**

Забележка: Ако шкафа е свободен но ключалката заключена въведете вашия код (според горната инструкция) за я отключите и използвате шкафа.

Отваряне.

1. Въведете кода и натиснете **ОК**, бравата издава продължителен звук.
2. Завъртете диска (ключалката) в посока „отключване“
3. Отворете вратата и вземете багажа си.
- 4. Оставете ключалката в положение отворено (снимка 2) за следващия потребител.**