

Електронни ключалки с код за шкафове ASD 1602

Инструкция за работа в публичен режим-единократен код - 2

Две положения на ключалката снимки : 1 – затворено , 2 – отворено



Шкафа е свободен за ползване ако индикатора от „снимка 1“ не мига

Заключване на личен багаж .

1. Натиснете **OK** , ще чуете продължителен звуков сигнал и индикаторната лампа „отключен катинар“ ще започне да мига. Ако сигнала е кратък , значи шкафа е зает и индикатора от снимка 1 мига.
2. Въведете на вашия код от 4 до 15 цифри и завършете с „**OK**“ Ключалката чака 8 секунди за кода!
3. След въвеждане на кода, завъртете веднага на 90 градуса надясно за отключване снимка 2.
4. Отворете вратата на шкафа и поставете багажа си в него. Затворете вратата и завъртете ключалката за заключване снимка 1.
5. **Бравата е заключена индикатора мига веднъж на всеки 3 секунди. Шкафа е зает.**

Забележка: Ако ключалката е в положение отключено (снимка 2) , отворете вратата на шкафа, поставете багажа, завъртете наляво за да заключите и въведете кода според инструкцията от точка 1 и 2.

Отваряне.

1. Въведете кода и натиснете **OK**, бравата издава продължителен звук.
2. Завъртете диска (ключалката) в посока „**отключване**“
3. Отворете вратата и вземете багажа си.
4. **Затворете вратата и завъртете ключалката в положение заключено – снимка 1 .**