

## Електронна ключалка с код за шкафове ASD 1602 - 30mm



**Арт. №** CHWL011

**Марка:** ASD

**Гаранция:** 12 месеца

**Наличност:** Наличен

**Цена:** **€21.17**

**Продукти  
на едро:**

\* Този продукт се продава на едро!


\* Минимално количество: **5 брой**

\* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

### ОТСТЪПКА ЗА БРОЙ ПРИ ПОРЪЧВАНЕ

от - до	цена за брой
50 брой - 99 брой	€19.68
100 брой	€18.63

### ПРОДУКТЪТ СЪДЪРЖА

1.  Брава 1 бр.
2. Планка за фиксиране в дърво, срещу превъртане
3. Отверка мини
4. Палец прав 317# - 45x16x2.5mm
5. Гайка
6. Инструкция на английски език - BG версия е налична за сваляне тук
7. Тегло с опаковка 0.175 кг

Електронна ключалка с код за шкафове ASD 1602 -30mm с два режима на използване: индивидуален или публичен с еднократен код за фитнес, спортни, СПА комплекси, болници, кантори

Електронната брава за шкаф ASD 1602 -30mm е добър избор за замяна на патроните с ключ дори на съществуващи шкафове. Ключалките могат много лесно да бъдат инсталирани към шкафове, които нямат заключваща система, давайки на потребителя достъп чрез клавиатура без трудоемкото търсене на ключове.

Подходящи за:

- Шкафове за багаж в магазини, хипермаркети и други публични зони
- Шкафове за ценности
- Гардеробчета
- Шкафове за съблекални
- Медицински шкафове
- Кутии за оръжие
- Пощенски кутии
- Шкафове за багаж в магазини и хипермаркети

Сигнализиране за изтощена батерия - включва се червена лампичка, след което бравата се отваря още 30 пъти.

Издържливост на батерия CR2450: 3000 цикъла на отваряне

За монтаж на закрити пространства.

Дължина на патрона 30mm

Ако използвате ключалката в публични зони, ще ви е необходима и кратка инструкция за потребителите. За да ви улесним, ние сме изработили два варианта за изтегляне и разпечатване, по ваш избор, но всеки може да разработи собствена инструкция за неговите потребители. [Първият вариант "V2F1"](#) предполага, че след използването потребителя оставя вратата отключена за следващия потребител. [Вторият вариант „V3F“](#) предполага, че потребителя заключва вратата след използване на шкафа.

**ВАЖНО: ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СМЕНЕТЕ ФАБРИЧНИЯ МАСТЕР КОД В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ГАРАНЦИЯТА НА ПРОДУКТА ОТПАДА!**

Смяна на фабричния мастер код:

Стъпка 1 - въведете фабричния мастер код, който е 4321

Стъпка 2 - натиснете еднократно бутон "OK" ще светене зелен индикатор

Стъпка 3 - докато зеления индикатор свети натиснете и задръжете отново бутон "OK" докато зелената светлина започне да премигва. Ако зеления индикатор е изгаснал повторете отначало инструкциите!

Стъпка 4 - въведете нов код (новият код може да бъде до 16 символа)

Стъпка 5 - натиснете еднократно бутон "OK", за да потвърдите новия код

Новият код вече е активен!

**Забележка:** Препоръчваме мастер кода да е минимум пет знака и да не съдържа последователни или еднакви цифри с цел предотвратяване на случайно или умишлено налучкване на мастер кода.

По този начин се сменят кодовете в персонален режим и мастер кода в публичен режим.