Електронна ключалка с код за метални шкафове ASD 2011 - 20mm черна



Арт. №	CHWL241
Марка:	ASD
Гаранция:	12 месеца
Наличност:	Наличен
Цена:	**€18.14**
Продукти на едро:	* Този продукт се продава на едро! * Минимално количество: 5 брой

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ПРОДУКТЪТ СЪДЪРЖА

1. Ключалка
2. Палец прав
3. Гайка за затягане
4. Винт
5. Отверка

ОПИСАНИЕ

Електронната ключалка за шкаф с код ASD 2011 - Материал цам, черно полимерно покритие.

Моделът е добър избор както за замяна на патроните с ключета, така и за нови и модерни шкафове с необходимост от заключване без механичен ключ. Програмируеми са два режима на работа:

1. Персонален/частен режим (Privat) - шкафът се използва от един човек постоянно или за период от време. Кода може да се смени винаги или от потребителя или от

собственика-администратора, който притежава Мастер кода. Кодовете могат да бъде минимум 4 знака максимум 8 знака. Ключалката фабрично е в режим с програмирани кодове – 1234 за отварвне и 4321 мастер код. След въвеждане на код се натиска бутона с изобразен ключ. За анулиране на въвеждане се натиска бутон „C”.

2. Публичен (Public) режим – шкафът се използва в обществени зони от различни хора с еднократен код за достъп. Кодът (от 4 до 8 знака) се въвежда от потребителя при заключване на шкафа с край натискане бутона с изобразен ключ. Шкафа може да се отключи само въведения код, а когато е забравен с Мастер код от администратора. Фабричният Мастер код е 4321 и задължително следва да се смени от администратора на публичната зона преди въвеждане шкафовете в експлоатация. Голямо предимство на модела е микро мотора задвижващ ключалката, което позволява ключалката да не се само заключва когато е свободна за ползване, за разлика от моделите използващи електромагнитна ключалка като модел ASD 1603.

Приложение:

Публичен режим

- Шкафове за багаж в публични зони - магазини, шкафове под наем
- Шкафове - гардеробчета във фитнес, плувни басейни, спортни и СПА центрове

Персонален режим

- Медицински шкафове
- Офис шкафове
- Шкафове за лични вещи на служители
- Гардеробчета в съблекални на работници
- Кутии за оръжие
- Сейфове

Сигнализиране за изтощена батерия с три звука: ди,ди,ди на всяко отваряне. Имате 100 отваряния за смяна на батерия. Аварийно отвраряне с подавне на резервно захранване през микро USB. Голямо предимство е и лесната смяна на батерия CR 2450 във външното тяло на ключалката

Издържливост на батерия CR2450: 3000 цикъла на отваряне

За монтаж на закрити пространства.

ВАЖНО: ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СМЕНЕТЕ ФАБРИЧНИЯ МАСТЕР КОД В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА!

Смяна на фабричния мастер код:
Стъпка 1 - въведете фабричния мастер код, който е 4321
Стъпка 2 - натиснете еднократно бутон "OK" ще светене зелен индикатор
Стъпка 3 - докато зеления индикатор свети натиснете и задръжте отново бутон "OK"

докато зелената светлина започне да премигва. Ако зеления индикатор е изгаснал повторете отначало инструкциите!
Стъпка 4 - въведете нов код (новият код може да бъде до 16 символа)
Стъпка 5 - натиснете еднократно бутон "OK", за да потвърдите новия код
Новият код вече е активен!

Забележка: Препоръчваме мастер кода да е минимум пет знака и да не съдържа последователни или еднакви цифри с цел предотвратяване на случайно или умишлено налучкване на мастер кода.

По този начин се сменят кодовете в персонален режим и мастер кода в публичен режим.