

## Електронна брава с код за шкафове ASD 1602



### Работа в публичен режим – еднократен код

**Не свети индикатор заето , а бравата се върти свободно шкафа е свободен за ползване!**

#### Затваряне с еднократен код.

1. Завъртете бравата на 90 градуса за да заключите вратата.
2. Натиснете ОК. Индикаторната лампа за отключване ще започне да мига
3. Въведете вашата парола, състояща се от 4-15 цифри
4. Натиснете ОК, ключалката издава продължителен звук и бравата е заключена.
5. Ключалката е блокирана за въртене ( заключена) до въвеждане на въведената парола.

**Индикатора на бравата мига веднъж на всеки 3 секунди, когато ключалката е заключена шкафа е зает!**

#### Отваряне

1. Въведете кода
2. Натиснете ОК, включва се продължителен звук.
3. Ключалката е свободна за въртене и може да отворите вратата и освободите .
- 4 Оставете вратата отворена , така след вас ще разберат по лесно , че сте освободили !