

34B

Електромагнитен държач за стъклена врата със СЕ и RoHS сертификат



Какво е електромагнитен стопер за врата?

Електромагнитните държачи и деблокиращи устройства за врати държат вратите отворени, докато не бъдат освободени от пожароизвестителни системи, дистанционни детектори за дим или други превключващи устройства. Те осигуряват висока сила на задържане. В случай на прекъсване на захранването, те освобождават вратата в затворено положение, за да осигурят сигурността на съоръжението.

Как се премахва магнитната тапа на вратата?

Премахване на стария магнитен стопер за врата

Използвайте отвертка, за да разхлабите винтовете, докато се откачат. Отстранете целия заключващ механизъм и го оставете настрана.

След това работете върху магнитния стопер за врата, монтиран на стенната облицовка. Отстранете винтовете, издърпайте устройството и го оставете настрана..

Спецификации

Модел: 34B

Приложим тип врата: 10-19 см стъклена врата

Входно напрежение: 12V фабрично 24V регулируемо

Работен ток: 12V/170mA, 24V/85mA


Максимално засмукване: 60-90 (кг)

Прахозащитно покритие: Да

Бутон за изключване: Да

Сцена на монтажа: наземна инсталация

Схема на свързване



Настройка на DC12V

Настройка на DC24V