

Електронна ключалкас код Codelock NANO 90



Арт. №	CL NANO 90 SG
Гаранция:	12 месеца
Наличност:	local_offer Запитай
Цена:	€49.19

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ОПИСАНИЕ

Електронната брава KitLock NANO 90 е идеалното компактно решение за малки шкафчета, мебели и чекмеджета. Бравите могат също много лесно да бъдат инсталирани към шкафове, които нямат заключваща система, давайки на потребителя достъп чрез клавиатура без трудоемкото търсене на ключове.

- Шкафове
- Шкафчета за съблекални
- Медицински подвижни шкафове
- Кутии за оръжие
- Сейфове

Мощност: 1 x CR2450.

Операции: 100 000 отваряния.

Сигнализиране за изтощена батерия - включва се червена лампичка, след което бравата ще се отвори още 100 пъти.

Размери - дължина: 94 мм, широчина: 34 мм, дълбочина: 37 мм.

Материал: Цинкова сплав.

Бутони - Дванадесет единични бутона.

Покритие - Сребристо.

За монтаж на закрити пространства.

Кодове

Информация за програмиране:

Четири типа Код:

1) Мастер Код

2) Подмастер Код

3) Потребителски код

4) Технически код

Фабрични кодове:

Мастер Код: 11 33 55 77.

Потребителски код: 22 44.

- След като монтирате бравата, променете веднага кодовете.
- Всички Мастер и Подмастер кодове са с 8 цифри - 100 000 000 комбинации.
- Всички потребителски кодове са с 4 цифри - 10 000 комбинации.
- Бравата стои отворена 4 секунди.

Функции.

Преди програмиране изберете най-благоприятната функция:

А) Повтаряем код

Важна подробност: Това е функция по подразбиране и е препрограмирана в новите ключалки. Това е най-разпространената функция и се ползва там, където ще се ползва многократно един и същи код.

Б) Еднократен код

Ползвателят въвежда един код, който заключва и след това отключва бравата само веднъж. След това кодът се изтрива. Тази функция се използва за кратки времеви рамки, употреба от много хора, например в спа комплекси. Бравата след това остава отключена, докато не се въведе следващият еднократен код.

Операционни функции

Бравата има 10 бутона и два символа - "#" и "*". Символите се използват само при програмиране и се намират над врътката.

Нива на кодиране

Мастер кодът може да:

- Отваря бравата
- Променя Мастер кода
- Определя/Променя/Изтрива Подмастер кода и Потребителския код
- Избира между многократна и еднократна употреба
- Ограничава времевата рамка на употреба

Подмастер кодът може да:

- Отваря бравата
- Променя подмастер кода
- Определя/Променя/Изтрива Потребителския код

Потребителският код може да:

- Отваря бравата
- Променя потребителския код
- Един и същи код не може да бъде няколко типа (местер код, поодмастер код и потребителски под)

Техническият код може да:

- Отваря бравата, без да изтрива Потребителския код

ВАЖНО: ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СМЕНЕТЕ ФАБРИЧНИЯ МАСТЕР КОД В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ГАРАНЦИЯТА НА ПРОДУКТА ОТПАДА!

Смяна на фабричния мастер код:

Стъпка 1 - въведете фабричния мастер код, който е 4321

Стъпка 2 - натиснете еднократно бутон "ОК" ще светене зелен индикатор

Стъпка 3 - докато зеления индикатор свети натиснете и задръжте отново бутон "ОК" докато зелената светлина започне да премигва. Ако зеления индикатор е изгаснал повторете отначало инструкциите!

Стъпка 4 - въведете нов код (новият код може да бъде до 16 символа)

Стъпка 5 - натиснете еднократно бутон "ОК", за да потвърдите новия код

Новият код вече е активен!

Забележка: Препоръчваме мастер кода да е минимум пет знака и да не съдържа последователни или еднакви цифри с цел предотвратяване на случайно или

умишлено налучкване на мастер кода.

По този начин се сменят кодовете в персонален режим и мастер кода в публичен режим.