

Електронна ключалка с код и карта Codelock 1550 SMART



Арт. №	CL 1550 SG
Гаранция:	12 месеца
Наличност:	Остават 1 брой
Цена:	€150.78

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ОПИСАНИЕ

Електронната брава KitLock 1550 SMART е мултифункционална брава, при която са съчетани съвременни възможности за програмирането ѝ, различни методи на достъп и множество функции. Бравата осигурява гъвкав достъп на крайния потребител, като боравенето с нея е бързо и лесно както за управление на достъпа, така и за контрол дори при голям брой шкафове или други места, на които е монтирана. Бравите могат също много лесно да бъдат инсталирани към шкафове, които нямат заключваща система, давайки на потребителя достъп чрез клавиатура или карта без трудоемкото търсене на ключове.

Подходяща за:

- Шкафове
- Шкафчета за съблекални
- Медицински подвижни шкафове
- Кутии за оръжие
- Сейфове

Мощност: 2 x CR2450N, плоска литиево-йонна батерия.

Операции: 50,000 отваряния.

Сигнализиране за изтощена батерия - включва се червена лампичка, след което бравата ще се отвори още 100 пъти.

Размери - дължина: 145 мм, широчина: 38 мм, дълбочина: 30 мм.

Материал: Цинкова сплав.

Бутони: Дванадесет единични бутона.

Функции:

Функция за лична употреба – чрез карта или чрез клавиатура; функция по подразбиране, позволява 20 потребителски кода. Характеристиката “smart card” позволява регистрирането на до 50 потребителя.

Функция за обществена употреба – чрез карта или чрез клавиатура; по подразбиране бравата е отключена; борава се с един и същи код при заключване и последващо отключване.

Функция NetCode – уеб генерирани кодове, както и опции за смарт карти; позволява временен достъп до съответен шкаф чрез уеб-базирания NetCode портал.

Функция за повторно въвеждане на код с цел по-висока степен на сигурност.

Покритие - Сребристо.

ВАЖНО: ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СМЕНЕТЕ ФАБРИЧНИЯ МАСТЕР КОД В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ГАРАНЦИЯТА НА ПРОДУКТА ОТПАДА!

Смяна на фабричния мастер код:

Стъпка 1 - въведете фабричния мастер код, който е 4321

Стъпка 2 - натиснете еднократно бутон "OK" ще светене зелен индикатор

Стъпка 3 - докато зеления индикатор свети натиснете и задръжте отново бутон "OK" докато зелената светлина започне да премигва. Ако зеления индикатор е изгаснал повторете отначало инструкциите!

Стъпка 4 - въведете нов код (новият код може да бъде до 16 символа)

Стъпка 5 - натиснете еднократно бутон "OK", за да потвърдите новия код

Новият код вече е активен!

Забележка: Препоръчваме мастер кода да е минимум пет знака и да не съдържа последователни или еднакви цифри с цел предотвратяване на случайно или умишлено налучкване на мастер кода.

По този начин се сменят кодовете в персонален режим и мастер кода в публичен

режим.