

TTLock електронна “сма̀рт” бра̀ва с код и RFID чипове (карти) за касети и мебелни шка̀фове - ASD Q20



Арт. №	CNL001
Марка:	ASD
Модел:	G20
Гаранция:	12 месеца
Опаковка:	Кутия
Наличност:	Остават 1 брой
Цена:	€36.81

Продукти на едро:

- * Този продукт се продава на едро!
- * Минимално количество: **5 брой**

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ПРОДУКТЪТ СЪДЪРЖА

1. Входно устройство - цифрова клавиатура с четец Mifare 13.56Mhz
2. Моторна бра̀ва
3. Насрещник
4. Крепежни елементи
5. Чипове 3 броя

ОПИСАНИЕ

Електронна “сма̀рт” бра̀ва TTLock за касети и мебелни шка̀фове ASD Q20

Бравата Q20 работи с батерии тип “AA” 4 броя

Изключително бърз и лесен монтаж, без нужда от външно окабеляване.

Разполага с аларма, сигнализираща нуждата от смяна на батерии.

Управлява се с безплатно приложение "TTL lock" за Android & iPhone достъпно в Google play & App Store. Приложението е преведено на Български език от ASD BG Ltd. Приложението следва да се сваля и инсталира на смарт телефон. Едно приложение може да управлява различен тип и неограничен брой брави, които го поддържат. Първото присъединяване на определена (нова) брава към приложението, прави собственика на телефона администратор на тази брава. Този администратор, може да оторизира други потребители за администратори на определени брави.

С вашия смарт телефон, като администратор, може да дефинирате следните начини за достъп (отваряне):

1. ПИН код. Кодът може да бъде до 8 цифри, постоянен (перманентен), ограничен по време или еднократен
2. RFID (Безконтактна карта за достъп) Mifare 13.4 Mhz, постоянен (перманентен), ограничен по време или еднократен
3. Виртуален ключ "Ekey" - bluetooth достъп със смарт телефон в близост (до 10 метра) от бравата. Ключа може да бъде постоянен (перманентен), ограничен по време или еднократен
4. Отдалечен достъп за отваряне и управление на достъпа (опция WiFi Gateway) - администрира се достъпът за съответните потребител

Функционалности на приложението TTLock: Приложението комуникира с бравата чрез Bluetooth връзка до 10 метра.

Администраторите могат да:

- Извършват настройки на бравата
- Четат лог. файлове за достъп (отваряне/затваряне) по потребители, дата, час
- Извличане на информация кой и кога е отварял бравата месеци назад. 10 000 записа
- С конфигуриране на работно време администраторите могат да контролират и работно време на служители - закъснения за идване на работа или по-ранно напускане от работа
- Дефинират ПИН код за достъп - постоянен (перманентен), ограничен по време или еднократен
- Дефинират RFID карта за достъп - постоянен (перманентен) ограничен по

време или еднократен

- Дефинират виртуални ключове за смарт телефон за достъп - постоянен (перманентен), ограничен по време или еднократен
- Справка за генерираните кодове за достъп
- Отдалечено управление (опция WiFi Gateway) - администратора може да извършва всички по-горе описани функционалности от всяко място където има интернет свързаност

**ВАЖНО: ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
СМЕНЕТЕ ФАБРИЧНИЯ МАСТЕР КОД В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ГАРАНЦИЯТА НА
ПРОДУКТА ОТПАДА!**

Смяна на фабричния мастер код:

Стъпка 1 - въведете фабричния мастер код, който е 4321

Стъпка 2 - натиснете еднократно бутон "ОК" ще светене зелен индикатор

Стъпка 3 - докато зеления индикатор свети натиснете и задръжте отново бутон "ОК" докато зелената светлина започне да премигва. Ако зеления индикатор е изгаснал повторете отначало инструкциите!

Стъпка 4 - въведете нов код (новият код може да бъде до 16 символа)

Стъпка 5 - натиснете еднократно бутон "ОК", за да потвърдите новия код
Новият код вече е активен!

Забележка: Препоръчваме мастер кода да е минимум пет знака и да не съдържа последователни или еднакви цифри с цел предотвратяване на случайно или умишлено налучкване на мастер кода.

По този начин се сменят кодовете в персонален режим и мастер кода в публичен режим.