Електронна ключалка с код за шкафове ASD 1602 - 20mm



Арт. №	CHWL01
Марка:	ASD
Гаранция:	12 месеца
Наличност:	*local_offer* Запитай
Цена:	**€21.17**
Продукти на едро:	* Този продукт се продава на едро! * Минимално количество: 5 брой

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ПРОДУКТЪТ СЪДЪРЖА

1. Брава 1 бр.
2. Отверка мини
3. Палец прав 317# - 45x16x2,5mm
4. Гайка
5. Инструкция на английски език - BG версия е наличма за сваляне тук.
6. Тегло с опаковка 0.162 кг

ОПИСАНИЕ

Електронна ключалка с код за шкафове ASD 1602 -20mm с два режима на използване: индивидуален или публичен с еднократен код подходящ за фитнеси, спортни и СПА комплекси, болници и кантори.

Електронната брава за шкаф ASD 1602 -20mm е добър избор за замяна на патроните с ключ на съществуващи шкафове. Ключалките могат много лесно да бъдат инсталирани към шкафове, които нямат заключваща система, давайки на потребителя достъп чрез клавиатура без трудоемкото търсене на ключове.

- Шкафове за багаж в магазини, хипермаркети и други публични зони.
- Шкафове за ценности
- Гардеробчета
- Шкафове за съблекални
- Медицински шкафове
- Шкафове за документи
- Кутии за оръжие
- Пощенски кутии
- Шкафове за багаж в болници

Сигнализиране за изтощена батерия - включва се червена лампичка, след което бравата се отваря още 30 пъти.

Издържливост на батерия CR2450: 3000 цикъла на отваряне

За монтаж на закрити пространства.

Дължина на патрона 30мм

Ако използвате ключалката в публични зони, ще ви е необходима кратка инструкция за потребителите. За да ви улесним, ние сме изработили два варианта за изтегляне и разпечатване, но всеки може да разработи собствена инструкция за неговите потребители. Първият вариант “V2F1” предполага че след използването потребителя оставя вратата отключена за следващия потребител. Вторият вариант „V3F“ предполага, че потребителя заключва вратата след използване на шкафа.

ВАЖНО: ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛАОТАЦИЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СМЕНЕТЕ ФАБРИЧНИЯ МАСТЕР КОД В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ГАРАНЦИЯТА НА ПРОДУКТА ОТПАДА!

Смяна на фабричния мастер код:
Стъпка 1 - въведете фабричния мастер код, който е 4321
Стъпка 2 - натиснете еднократно бутон "OK" ще светене зелен индикатор
Стъпка 3 - докато зеления индикатор свети натиснете и задръжте отново бутон "OK" докато зелената светлина започне да премигва. Ако зеления индикатор е изгаснал повторете отначало инструкциите!
Стъпка 4 - въведете нов код (новият код може да бъде до 16 символа)
Стъпка 5 - натиснете еднократно бутон "OK", за да потвърдите новия код
Новият код вече е активен!

Забележка: Препоръчваме мастер кода да е минимум пет знака и да не съдържа последователни или еднакви цифри с цел предотвратяване на случайно или умишлено налучкване на мастер кода.

По този начин се сменят кодовете в персонален режим и мастер кода в публичен режим.