

Електронна брава за шкафове с пръстов отпечатък ASD 1703FP



Арт. №	CHWL03
Марка:	ASD
Гаранция:	12 месеца
Наличност:	Наличен
Цена:	€34.34

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ПРОДУКТЪТ СЪДЪРЖА

Външен модул с цифрова клавиатура и четец за пръстов отпечатък - 1 бр.

Вътрешен модул - електронна брава с автоматично резе - 1бр.

Насрещник за брава с автоматично избутване на вратата след отключване - 1 брой.

Крепежни елементи.

Игла за инициализиране - 1 бр.

ОПИСАНИЕ

Електронна ключалка за шкаф ASD 1703FP - отваряне с пръстов отпечатък и /или пин код. Работи в персонален или публичен режим. В персонален режим потребителят ползва многократно код (до промяната му). В публичен режим потребителят задава код всеки път, когато използва ключалката - еднократен код, позволяващ последователно използване на шкаф от различни потребители.

В публичен режим при забравен от потребителя код вместо с мениджърска парола (мастер код), служител може да отвори с пръстов отпечатък. Поради факта, че мастер паролата сравнително лесно може да бъде шпионирана и някои да получи злонамерен достъп до всички шкафове, пръстовият отпечатък ще предотврати 100% подобна злоупотреба.

Електронната брава за шкаф ASD 1703FP е добър избор за различни шкафове, давайки на потребителя достъп чрез клавиатура или пръстов отпечатък без трудоемкото търсене на ключове. Функция фалшив ПИН, срещу шпиониране на паролата. Функция ресет и връщане фабрични настройки и кодове при отворена врата и достъп до вътрешния модул. Функция легално възстановяване на фабрични кодове при забравена парола и загубена мастер парола.

Подходяща за:

- Мебелни шкафове
- Шкафове за багаж в публични обекти - спортни и фитнес зали, спа зони, обществени плувни басейни, училища, болници, супермаркети, гари и автогари и др.
- Гардеробчета за съблекални
- Медицински шкафове
- Кутии за оръжие
- Сейфове

Сигнализиране за изтощена батерия - включва се червена лампичка, след което бравата се отваря още 30 пъти.

За монтаж на закрити пространства.

1. Полупроводников модул за пръстови отпечатъци
2. Пръстов отпечатък и ПИН код
3. Автоматични подкани за недостиг на захранване.
4. Четири батерии AA

Тегло с опаковката 0.230 кг.

**ВАЖНО: ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СМЕНЕТЕ
ФАБРИЧНИЯ МАСТЕР КОД В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ГАРАНЦИЯТА НА ПРОДУКТА
ОТПАДА!**

Смяна на фабричния мастер код:

Стъпка 1 - въведете фабричния мастер код, който е 4321

Стъпка 2 - натиснете еднократно бутон "С" ще светене зелен индикатор

Стъпка 3 - докато зеления индикатор свети натиснете и задръжте отново бутон "ОК" докато зелената светлина започне да премигва. Ако зеления индикатор е изгаснал повторете отначало инструкциите!

Стъпка 4 - въведете нов код (новият код може да бъде до 16 символа)

Стъпка 5 - натиснете еднократно бутон "С", за да потвърдите новия код

Новият код вече е активен!

Забележка: Препоръчваме мастер кода да е минимум пет знака и да не съдържа последователни или еднакви цифри с цел предотвратяване на случайно или умишлено налучкване на мастер кода.

По този начин се сменят кодовете в персонален режим и мастер кода в публичен режим.