Електронна ключалка с код за шкафове ASD 2010 - 20mm сив



Арт. №	CHWL22
Марка:	ASD
Гаранция:	12 месеца
Наличност:	Наличен
Цена:	**€29.07**
Продукти на едро:	* Този продукт се продава на едро! * Минимално количество: 5 брой

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ОТСТЪПКА ЗА БРОЙ ПРИ ПОРЪЧВАНЕ

от - до	цена за брой
40 брой	€24.54

ОПИСАНИЕ

Електронната ключалка за шкаф с код ASD 2010 е добър избор, както за замяна на патроните с ключета, така и за нови и модерни шкафове с необходимост от

заключване без механичен ключ. Програмируеми са два режима на работа:

1. Персонален/частен режим (Privat) - шкафът се използва от един човек постоянно или за период от време. Кода може да се смени винаги или от потребителя или от собственика-администратора, който притежава Мастер кода. Кодовете могат да бъде минимум 4 знака максимум 8 знака. Ключалката фабрично е в този режим с програмирани кодове – 1234 за отваряне и 4321 мастер код. След въвеждане на код се натиска бутона с изобразен ключ. За анулиране на въвеждане се натиска бутон „C”.
2. Публичен (Public) режим – шкафът се използва в обществени зони от различни хора с еднократен код за достъп. Кодът (от 4 до 8 знака) се въвежда от потребителя при заключване на шкафа с край натискане бутона с изобразен ключ. Шкафът може да се отключи само въведения код, а когато е забравен с Мастер код от администратора. Фабричният Мастер код е 4321 и задължително следва да се смени от администратора на публичната зона преди въвеждане шкафовете в експлоатация. Голямо предимство на модела е микро мотора задвижващ ключалката, което позволява ключалката да не се самозаключва когато е свободна за ползване, за разлика от моделите използващи електромагнитна ключалка като модел ASD 1603.

Приложение:

Публичен режим

- Шкафове за багаж в публични зони - магазини, шкафове под наем
- Шкафове - гардеробчета във фитнес, плувни басейни, спортни и СПА центрове

Персонален режим

- Медицински шкафове
- Офис шкафове
- Шкафове за лични вещи на служители
- Гардеробчета в съблекални на работници
- Кутии за оръжие
- Сейфове

Сигнализиране за изтощена батерия с три звука: ди,ди,ди на всяко отваряне. Имате 100 отваряния за смяна на батерия. Аварийно отвраряне с подавне на резервно захранване през микро USB. Голямо предимство е и лесната смяна на батерия CR 2450 във външното тяло на ключалката.

Издържливост на батерия CR2450: 5000 цикъла на отваряне

За монтаж на закрити пространства.

ВАЖНО: ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛАОТАЦИЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СМЕНЕТЕ ФАБРИЧНИЯ МАСТЕР КОД В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ГАРАНЦИЯТА НА ПРОДУКТА ОТПАДА!

Смяна на фабричния мастер код:
Стъпка 1 - изберете фабричния мастер код, който е 4321
Стъпка 2 - натиснете бутон "C" от клавиатурата и изчакайте докато зелена светлина от светлинния индикатор започне да премигва
Стъпка 3 - въведете нов код
Стъпка 4 - натиснете бутон с изобразено ключе от клавиатурата
Новият код вече е активен!